
DZ3
K96 N
K96 V
K96 MB(MH)
EZv18
160
510
509
263
Oborná
Milotice nad Opavou
Lichnov
Sosnová
513
Brumovice
D67
VZ1
P14
133
Holasovice
DZ12
Neplachovice
119
226
511
D20
D21
K102 MB
203
Dlouhá Stráň
D22
E27
D23
Horní Životice
EZ3
Horní Benešov
HORNÍ BENEŠOV
D24
Velké Heraltice
512
128
Svobodné Heřmanice
EZv9
Bratříkovice
514
183
Stěbořice
PO13
PO16
PO14
Razová
Staré Heřminovy
Hlavnice
Jezdkovice
Leskovec nad Moravicí
Jakartovice
614
Slavkov
518
262
D49
Mladecko
D50
Litultovice
Dolní Životice
215
Uhlířov
Bílčice
278
625
613
Štáblovice
Mikolajice
Lhotka u Litultovic
Nové Lublice