ÚP SVĚTLÁ HORA
6. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Olomoucký kraj

POLSKO

D61
D62
D63
D65
D64
D302
D304
D66
D67
D20
D21
D22
D23
D24
D44
D45
D49
D50
D527
D528
E40
E39
E327
K 86 MB
K 87 V
K 87 MB
K 87 N
K 96 N
K 96 V
K 95 MH
K 96 MB(MH)
K 102 MB
AV51U
VZ1a
DZ3a
PZ4
EZ1
EZ2
EZ3
PO16
PO14
PO8
P14
Hermanovice
Třemešná
Slezské Rudoltice
Holčovice
Město Albrechtice
Vrbno pod Pradědem
Ludvíkov
Karlovice
Hoštálkovy
Krásov
Krnov
Karlova Studánka
Andělská Hora
Světlá Hora
Široká Niva
Čaková
Brantice
Zátor
Uvalno
Rudná pod Pradědem
Malá Morávka
Staré Město
Bruntál
Dolní Moravice
Václavov u Bruntálu
Lichnov
Sosnová
Brumovice
Milotice nad Opavou
Mezina
Dlouhá Stráň
Malá Štáhle
Velká Štáhle
Rýmařov
Horní Město
Nová Pláň
Razová
Staré Heřminovy
Svobodné Heřmanice
Bratříkovice
Hlavnice
Jakartovice
Leskovec nad Moravicí
Mládecko
Dolní Životice
Tvrdkov
Ryžoviště
Brníčka
Horní Benešov
Horní Životice
Neplachovice
Stěbořice
Jezdkovice
Lhotka
Oborná
Dívčí Hrad
Lipkov
Lipňan
Rusín
Bohušov
Bohu
Město
Ludvíkov
Karlovice
Krnov
Bruntál
Rýmařov
Horní Benešov
Brumovice
Brantice
Zátor
Lichnov
Krásov
Hoštálkovy
Třemešná
Slezské Rudoltice
Holčovice
Město Albrechtice
Vrbno pod Pradědem
Karlova Studánka
Andělská Hora
Světlá Hora
Široká Niva
Čaková
Rudná pod Pradědem
Malá Morávka
Staré Město
Bruntál
Dolní Moravice
Václavov u Bruntálu
Milotice nad Opavou
Mezina
Dlouhá Stráň
Malá Štáhle
Velká Štáhle
Rýmařov
Horní Město
Nová Pláň
Razová
Staré Heřminovy
Svobodné Heřmanice
Bratříkovice
Hlavnice
Jakartovice
Leskovec nad Moravicí
Mládecko
Dolní Životice
Tvrdkov
Ryžoviště
Brníčka
Horní Benešov
Neplachovice
Stěbořice
Jezdkovice
Lhotka
Oborná
Dívčí Hrad
Lipkov
Lipňan
Rusín
Bohušov
Bohu
Město